

Genesis Gear poziomica 3 kierunkowa na sanki

Poziomica 3 kierunkowa na sanki to świetne akcesorium, które znajdzie zastosowanie u fotografów tworzących proste i dokładne kompozycje. Produkt ten został wyposażony w 3 poziomice sprawdzające poziom kadru w 3 osiach. Montaż jej jest niezwykle prosty, ponieważ została wyposażona w gorącą stopkę, którą montuje się do aparatu bądź kamery filmowej. Poziomica sprawdzi się w tworzeniu kadrów poziomych, jak i pionowych

Wymiary:

24 x 24 x 29 mm

Gwarancja:

- 2 lata

